

Aufstellung und Handhabung der Kernspurexposimeter

1. Die Kernspurexposimeter werden in einer luftdichten Schutzverpackung geliefert. Schneiden Sie die Tüte an einer Kante auf und bewahren Sie diese auf. Mit der Entnahme aus der Verpackung beginnt die Messung. Exposimeternummer mit dem Datum der Öffnung sowie Etage und Aufstellungsraum notieren Sie bitte im Fragebogen.
2. Die Exposimeter sollen möglichst in Kopfhöhe, mindestens aber 1 m über dem Boden z.B. auf einem Schrank oder in einem Regal aufgestellt werden.
3. Der Mindestabstand zu Wänden soll 20 cm betragen.
4. Die Exposimeter sollen an einem Ort aufgestellt werden, dessen Durchlüftung typisch für den Raum ist. Die Aufstellung in der Nähe von Türen oder auf Fensterbänken sowie nahe Heizungen und Beleuchtungen ist zu vermeiden.
5. Die Exposimeter dürfen nicht im Innern von Schränken oder in geschlossenen Gefäßen aufgestellt werden.
6. Die Exposimeter sollen während der Messung an ihrem Aufstellungsort verbleiben. Verschieben, z.B. beim Staubwischen, beeinflusst die Messung nicht.
7. Die Exposimeter dürfen nicht geöffnet werden, eine mechanische Beschädigung ist zu vermeiden.
8. Die Messung endet mit dem Verpacken der Exposimeter in der aufbewahrten Schutztüte, die mit einem Klebeband verschlossen wird. Das Datum des Messendes notieren Sie ebenfalls im Fragebogen.
9. Exposimeter und Fragebogen schicken Sie bitte nach Messende an folgende Anschrift zurück:

Radon Analytics
Euskirchener Straße 54
D – 53121 Bonn

Achtung:

Für die Auswertung ist es unbedingt notwendig, **Messbeginn und Messende** zu notieren!

Bitte vergessen Sie nicht, **Namen und Anschrift** anzugeben!